

CONSEIL TECHNIQUE

REBOUCHAGE DES SAIGNEES ET EPAUFRURES DANS LES BLOC DE CHANVRE ISOHEMP

Version : Septembre 2019

Voici les étapes que nous vous conseillons de mettre en œuvre pour reboucher des saignées ou des épaufrures dans nos blocs de chanvre.

1 - Récupérer des déchets de blocs. Faites attention à bien les broyer



2 - Mélanger avec le liant PROKALK à raison de 50% de l'un et 50 % de l'autre.

3 - Hydrater le mélange ainsi obtenu avec de l'eau de manière à obtenir un mélange homogène et légèrement humide.

4 - Remplir la cavité à l'aide du mélange. Il est important de ne pas réaliser une trop grande quantité, en effet le temps d'utilisation est de +/- 30 minutes.



Remplissage



Avant séchage



Après séchage (+/- 24 heures)



5 – Appliquer l'enduit de finition sur la maçonnerie en blocs de chanvre, une fois la réparation bien sèche.