

Technisches datenblatt - Klebemörtel

BESCHREIBUNG

Der IsoHemp Klebemörtel ermöglicht das Verkleben von IsoHemp Hanfsteinen.

VORBEREITENDE ARBEITEN

Stellen Sie sicher, dass die Hanfstein sauber und unbeschädigt sind.

VERARBEITUNG

Der IsoHemp Klebemörtel wird ausschließlich von Hand aufgetragen.

Mit Wasser vermischen (7 bis 8 Liter Wasser / 25 Kg Sack)

In dünnen Fugen (ca. 3 mm Dicke) zwischen denen Steinen auftragen

Verwenden Sie einen Zahnpachtel oder eine IsoHemp Klebekelle

Der Klebemörtel kann sofort gebraucht werden

Bitte ziehen Sie die Verarbeitungsanleitung zu Rate, für einen vollständigen Überblick über die Verarbeitungstechnik. Sehen Sie sich unsere Anwendungsvideos auf unserem YouTube-Kanal

TECHNISCHE MERKMALE	WERT	EINHEIT
Rohdichte	1400	kg/m ³
Wasserdosierung	7-8	l/sack
Verarbeitungszeit	1	Stunde
Trocknungszeit	36	Stunden

ZUSAMMENSTELLUNG	WERT	EINHEIT
Naturgips	20	%
Luftkalk	22	%
Sand	58	%

LAGERUNG

belüfteten Ort. Maximale Haltbarkeit: 6 Monate ab dem, auf dem Sack vermerkten, Herstellungsdatum.

VERPACKUNG	WERT	EINHEIT
Abmessungen einer Palette	120 x 100 x 85	cm
Maximales Gewicht einer Palette	1000	kg
Anzahl der Säcke pro Palette	40	Säcke/Pal.
Gewicht der Säcke	25	kg
Aufbewahrung	6	Monate
Lagerung	Trocken und feuchtigkeitsfrei	

VERBRAUCH

Das Auftragen erfolgt in einer dünnen Fuge von ca. 3 mm mithilfe der Klebekelle.

DICKE	VERBRAUCH	EINHEIT
Stein von 7,5 cm	2,8	kg/m ²
Stein von 9 cm	3,4	kg/m ²
Stein von 12 cm	4,5	kg/m ²
Stein von 15 cm	5,6	kg/m ²
Stein von 20 cm	7,5	kg/m ²
Stein von 25 cm	9,4	kg/m ²
Stein von 30 cm	5,6	kg/m ²
Stein von 36 cm	6,8	kg/m ²
Stein von 30 cm, P-Stein	5,6	kg/m ²
Stein von 36 cm, P-Stein	6,8	kg/m ²
Stein von 30 cm, U-Stein	3,8	kg/m ²
Stein von 36 cm, U-Stein	6,8	kg/m ²

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG

Bei der Verwendung sollte die Temperatur zwischen 5° und 30° C liegen. Es sollte regen- und frostfrei sein.

[Unsere neuesten Factsheets finden Sie unter www.iso hemp.com](http://www.iso hemp.com)

IsoHemp S.A./NV

Rue Georges Cosse 1
5380 Fernelmont
Belgique

IsoHemp Frankreich

13 avenue de l'Europe
F-10300 Sainte-Savine
Frankreich