

IsoHemp Klebemörtel

BESCHREIBUNG

Der IsoHemp Klebemörtel ermöglicht das Verkleben von IsoHemp Hanfsteinen.

VORBEREITENDE ARBEITEN

Stellen Sie sicher, dass die Hanfstein sauber und unbeschädigt sind.

VERARBEITUNG

Der IsoHemp Klebemörtel wird ausschließlich von Hand aufgetragen.

- Mit Wasser vermischen (7 bis 8 Liter Wasser / 25 Kg Sack)
- In dünnen Fugen (ca. 3 mm Dicke) zwischen den Steinen auftragen
- Verwenden Sie einen Zahnpachtel oder eine IsoHemp Klebekelle
- Der Klebemörtel kann sofort gebraucht werden

Bitte ziehen Sie die Verarbeitungsanleitung zu Rate, für einen vollständigen Überblick über die Verarbeitungstechnik. Sehen Sie sich unsere Anwendungsvideos auf unserem [YouTube-Kanal an](#).

TECHNISCHE MERKMALE

TECHNISCHE MERKMALE	WERT	EINHEIT
Rohdichte	1400	kg/m ³
Wasserdosierung	7-8	l/Sack
Verarbeitungszeit	1	Stunde
Trocknungszeit	36	Stunden

ZUSAMMENSTELLUNG

Naturgips	20%
Luftkalk	22%
Sand	58%

LAGERUNG

Die Aufbewahrung erfolgt auf einer ebenen Fläche, vor Regen geschützt und an einem belüfteten Ort. Maximale Haltbarkeit: 6 Monate ab dem, auf dem Sack vermerkten, Herstellungsdatum.

VERPACKUNG

VERPACKUNG	WERT	EINHEIT
Abmessungen einer Palette	120 x 100 x 85	cm
Maximales Gewicht einer Palette	1000	kg
Anzahl der Säcke pro Palette	40	Säcke/Palette
Gewicht der Säcke	25	kg
Lagerung	Trocken und feuchtigkeitsfrei	
Aufbewahrung	6 Monate ab dem Produktionsdatum	

VERBRAUCH

Das Auftragen erfolgt in einer dünnen Fuge von ca. 3 mm mithilfe der Klebekelle.

DICKE	VERBRAUCH	EINHEIT
Stein von 7,5 cm	2,8	kg/m ²
Stein von 9 cm	3,4	kg/m ²
Stein von 12 cm	4,5	kg/m ²
Stein von 15 cm	5,6	kg/m ²
Stein von 20 cm	7,5	kg/m ²
Stein von 25 cm	9,4	kg/m ²
Stein von 30 cm, P-Stein und U-Stein	2,8	kg/m ²
Stein von 36 cm, P-Stein und U-Stein	6,8	kg/m ²

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG

Bei der Verwendung sollte die Temperatur zwischen 5° und 30° C liegen. Es sollte regen- und frostfrei sein.

Aktualisiert im August 2023

Unsere neuesten Factsheets finden Sie unter www.iso hemp.com

IsoHemp S.A./NV

Rue Georges Cosse, 1
B-5380 Fernelmont
Belgien

IsoHemp Frankreich

13 avenue de l'Europe
F-10300 Sainte-Savine
Frankreich